

STILTJE

www.stiltje.se

INSTRUKTION KALKSTEN SPECIAL

Använd alltid fix avsett för natursten, ARDEX X 32 skall användas till denna sten. Olika kalkstenar är olika känsliga för genomslag av mineraler och böjning. Sprickbildning, lossning av sten samt missfärgning kan ske om ej rätt fix används.

All sten skall dubbellimmas. Det vill säga fix skall appliceras både på golv/ vägg samt på baksidan av plattan.

KOMMER ERAN LEVERANS I OLIKA PALLAR REKOMMENDERAR VI ATT NI VID LÄGGNING BLANDAR STANAR FRÅN DE OLIKA PALLARNA FÖR JÄMN MIX.

RING för konsultation om ni är osäkra på vilken sten ni skall lägga. 070-0019705

RAW, MONPELLIER, CASTLE HAND MADE, 13 SIZE PATTERN, BOURGONGE ANTIQUE & OLD COTTAGE

- a. 1. Fix ARDEX X32 rekommenderas.
2. Golvet impregneras med LITHOFIN MN STAIN STOP **FÖRE FOGNING**. Impregnering appliceras med trasa på plattorna. Gör en mindre yta i taget och ta bort eventuellt överflöd inom 10 minuter. Inget överflöd får ligga kvar på plattorna.
 - a. Arbetstemperatur 10-25 C
 - b. Golvvärmen skall vara avslagen.
 - c. Gå inte på golvet inom 5 timmar efter behandling.
 - d. Åtgång ca 1 liter/10 kvm.
3. Fog ARDEX rekommenderar vi minst 5 mm. Färgen på fog efter plattans färg och din smak. **Fogen spritsas i för att undvika att fylla i den vackra slitningen på stenen.** Akta ytan och ta genast bort rester av fog. Låt fogen torka ca 48 timmar beroende av temperatur.
 - a. Denna sten har håligheter i sig som även dom fylls med fog.
 - b. Har man ingen fogsprits kan man även använda vanliga 5 liters plastpåsar i dubbla lager och klippa av hörnet.

För rengöring rekommenderar vi KULTURHANTVERKARNAS SÅPA, STENTVÅL eller LITHOFIN MN WASH & CLEAN

OBS! All kalksten reagerar med sura vätskor och lösningsmedel och dessa får absolut inte användas för rengöring!