

STILTJE

www.stiltje.se

INSTRUKTION KALKSTEN UNIK & SOFT GREY ANTIQUE

Använd alltid fix avsett för natursten, ARDEX X 32 skall användas till denna sten. Olika kalkstenar är olika känsliga för genomslag av mineraler och böjning. Sprickbildning, lossning av sten samt missfärgning kan ske om ej rätt fix används.

All sten skall dubbellimmas. Det vill säga fix skall appliceras både på golv/ vägg samt på baksidan av plattan.

KOMMER ERAN LEVERANS I OLIKA PALLAR REKOMMENDERAR VI ATT NI VID LÄGGNING BLANDAR STANAR FRÅN DE OLIKA PALLARNA FÖR JÄMN MIX.

RING för konsultation om ni är osäkra på vilken sten ni skall lägga. 070-0019705

1. Fix ARDEX X32 rekommenderas.
2. Fog ARDEX rekommenderar vi minst 5 mm. Färgen på fog efter plattans färg och din smak. **Fogen spritsas i för att undvika att fylla i den vackra slitningen på stenen.** Akta ytan och ta genast bort rester av fog. Låt fogen torka ca 48 timmar beroende av temperatur.
 - a. Har man ingen fogsprits kan man även använda vanliga 5 liters plastpåsar i dubbla lager och klippa av hörnet.
3. Låt golvet vila minst 48 timmar före ytbehandling. Tvätta golvet endast med vatten före ytbehandling annars kan porerna tätas.
4. För att få en tålig yta behandlas golvet ca 3 v efter läggning med LITHOFIN POLISH CREAM. Appliceras med trasa 0,5 liter / 5kvm och poleras snart därefter med polermaskin.

För rengöring rekommenderar vi KULTURHANTVERKARNAS SÅPA, STENTVÅL eller LITHOFIN MN WASH & CLEAN

OBS! All kalksten reagerar med sura vätskor och lösningsmedel och dessa får absolut inte användas för rengöring!