

# STILTJE

www.stiltje.se

## INSTRUKTION HANDSLAGET TEGELGOLV

Spanskt tegel (Ruta, Stjärngolv mm)

Golvet är ett handslaget tegelgolv som levereras obehandlat. Den vackra färgen på golvet erhålles efter behandling. Färgvariationen i tegelplattorna beror av syrefördelningen vid bränningen. Kan läggas med fog från 5mm och uppåt. Denna platta kan läggas med båda sidor uppåt så se noga till att ni är på det klara med vilken sida som läggs uppåt. Fix ARDEX X32 eller HÖGANÄS FB 1300 skall användas. Fogning sker med fog av samma fabrikat som fixet. ANVÄND EJ MÖRK FOG SOM GÖR FOGNINGEN MYCKET SVÅRARE.

1. Var noga med att hålla plattorna rena vid läggning. Torka genast bort fix som kommer på plattorna. Gå ej på plattorna med blöta skor då cementvatten lätt sugts in i plattan.
  2. Vi rekommenderar 5–10 mm fog för det spanska teglet. Håll plattan ren från fix under läggningen.
  3. Efter ca 24–48 timmar impregneras plattorna med kallpressad linolja (åtgång ca 2,7 liter/10 kvm), detta strykes rikligt på plattorna med ren pensel. Om det efter 20 minuter finns överbliven ytbehandling på plattorna tas denna bort. Vänta 1 dygn till dess att fogningen börjar.
  4. Vi rekommenderar SPRITSNING av fogen. Håll plattorna rena. Torka av plattorna löpande under fogningen, detta är ytterst viktigt!! Alltså torka genast bort överbliven fog som kommer på plattorna, men håll så torrt som möjligt. Låt fogen torka ca 48 timmar beroende av temperatur. Har man ingen fogsprits kan man även använda vanliga 5 liters plastpåsar med avklippt hörn.
1. Plattorna kan även fogas som vanligt men det är då OMÖJLIGT att få bort allt fog från plattan och golvet får en mer Antik look.

### Ytbehandling:

1. Vaxning med LITHOFIN MULTI SEAL. Appliceras vanligen 1-2 ggr. Blir golvet vitt är för mycket MULTI SEAL applicerat och överskottet tas mekaniskt bort med trasa. Åtgång ca 1 liter/10 kvm. Arbetstemperatur minst 15C.
2. Vill man ha en glansigare yta kan man vaxa med LINOLJEVAX. Appliceras vanligen 1ggr. Appliceras lättast med trasa. Åtgång ca 1 liter/10 kvm. Arbetstemperatur minst 15 grader.

### Rengöring:

Sker med stentvål eller såpa.