

STILTJE

www.stiltje.se

INSTRUKTION - MARMOR

Marmor är känsliga för genomslag av mineraler och böjning. Sprickbildning, lossning av sten samt missfärgning kan ske om ej rätt fix och fog används.

All sten skall dubbellimmas. Det vill säga fix skall appliceras både på golv/ vägg samt på baksidan av plattan.

KOMMER ERAN LEVERANS I OLIKA PALLAR REKOMMENDERAR VI ATT NI VID LÄGGNING BLANDAR STANAR FRÅN DE OLIKA PALLARNA FÖR JÄMN MIX.

RING för konsultation om ni är osäkra på vilken sten ni skall lägga. 070-0019705

1. Fix ARDEX X32 rekommenderas.
 2. Impregnera mosaiker med LITHOFIN STAIN STOP före samt efter fogning.
 3. Fog ARDEX G10 rekommenderar vi minst 3 mm. Färgen på fog efter plattans färg och din smak. Vanlig fogning.
 4. Låt golvet vila minst 48 timmar före ytbehandling. Tvätta golvet endast med vatten före ytbehandling annars kan porerna tätas.
 5. Golvet impregneras med LITHOFIN MN STAIN STOP impregnering appliceras med trasa på plattorna. Gör en mindre yta i taget och ta bort eventuellt överflöd inom 10 minuter. Inget överflöd får ligga kvar på plattorna.
- Arbetstemperatur 10–25 C
Golvvärmen skall vara avslagen.
Gå inte på golvet inom 5 timmar efter behandling.
Åtgång ca 1 liter/10 kvm
Blir golvet flammigt skall ytbehandlingen upprepas då plattorna sugit mer ytbehandling.

För rengöring rekommenderar vi KULTURHANTVERKARNAS SÅPA, STENTVÅL eller LITHOFIN MN WASH & CLEAN

OBS! All kalksten reagerar med sura vätskor och lösningsmedel och dessa får absolut inte användas för rengöring!