

# STILTJE

www.stiltje.se

## INSTRUKTION SVART LERA

Dessa plattor är ett ojämnare tegel som måste läggas med bredare fog. Lägg golvet med liten fog så blir golvet mycket vackert men ojämnt. Detta golv är omöjligt att få helt jämt i läggningen och det är heller ej meningen. Golvet levereras obehandlat.

Fix ARDEX X32 fix. Fogning sker med fog av samma fabrikat som fixet.

1. Var noga med att hålla plattorna rena vid läggning. Torka genast bort fix som kommer på plattorna. Gå ej på plattorna med blöta skor då cementvatten lätt sugs in i plattan.
2. Vi rekommendera ca 8–10 mm fog bredd beroende på storleken på plattan och känslighet för snubbelkanter. Håll plattan ren från fix under läggningen.

Våra svarta tegelgolv obehandlade. Här finns olika varianter av ytbehandling beroende på hur svart ni vill ha ert golv. Som golvläggare måste ni noga kontrollera vilken yta er kund vill ha på sitt golv.

### **FÖRE FOGNING**

- a. **FÖR ATT ERHÅLLA MÖRK PLATTA:** Efter ca 24–48 timmar impregneras plattorna med kallpressad linolja (åtgång ca 5 liter/10 kvm), detta strykes rikligt på plattorna med ren pensel. Om det efter 20 minuter finns överbliven ytbehandling på plattorna tas denna bort. Vänta 1 dygn till dess att fogningen börjar.
- b. **FÖR ATT ERHÅLLA LJUS PLATTA:** Efter ca 24–48 timmar impregneras plattorna med LITHOFIN STAIN STOP (åtgång ca 1 liter/7 kvm), detta strykes på plattorna med trasa. Om det efter 10 minuter finns överbliven ytbehandling på plattorna tas denna bort. Vänta 1 dygn till dess att fogningen börjar.

Vi rekommenderar SPRITSNING av fogen. Håll plattorna rena. Torka av plattorna löpande under fogningen, detta är ytterst viktigt!! Alltså torka genast bort överbliven fog som kommer på plattorna, men håll så torrt som möjligt. Låt fogen torka ca 48 timmar beroende av temperatur.

Har man ingen fogsprits kan man även använda vanliga 5 liters plastpåsar i dubbla lager och klippa av hörnet.

Plattorna kan även fogas som vanligt utan spritsning men det är då **OMÖJLIGT** att få bort allt fog från plattan och golvet får en mer Antik look. I butiken har vi fogat rakt över

**OBS! Vill man uppnå så mörkt golv som möjligt kan man foga rakt över plattan med ARDEX ANTRACIT FOG. Fogen kommer då att till viss del stanna kvar på plattan och göra den mörkare**

### **Ytbehandling.**

Skall ske tidigast 48 timmar efter fogning. Arbetstemperatur minst 15C

4 A. **FÖR ATT ERHÅLLA MÖRK YTA:** Ottossons Linoljevax. Appliceras jämt med trasa. Polera eventuellt med polermaskin. 1 liter / ca 10 kvm

4 B. **FÖR ATT ERHÅLLA LJUS YTA:** LITHOFIN Polish cream. Lägg på med trasa över plattan. Ca 500 ml / 5 kvm. Ta en liten yta i taget och se till att lagret blir jämt

### **Rengöring**

Sker med stentvål eller såpa.