

STILTJE

www.stiltje.se

INSTRUKTION BY HAND NATURAL

Dessa plattor är ett helt handgjort ojämna tegel som måste läggas med bredare fog. Vi rekommenderar ca 8 mm. Lägg golvet med liten fog så blir golvet mycket vackert men ojämnt. I butiken har vi valt smal fog. Detta golv är omöjligt att få helt jämt i läggningen och det är heller ej meningen med detta golv. Det lättaste är att hålla en linje inte fokusera på fogens bredd.

Golvet levereras obehandlat. Kontrollera vilken sida som har streck på sig, denna sida skall ligga nedåt. Endast en sida kan därför ligga uppåt.

Inomhus skall Fix ARDEX X32 fix eller HÖGANÄS FB 1300 skall användas. Fogning sker med fog av samma fabrikat som fixet. ANVÄND EJ MÖRK FOG SOM GÖR FOGNINGEN MYCKET SVÅRARE.

Utomhus ARDEX X32 och fog lämplig för utomhusbruk från ARDEX . OBS! utomhus skall golvet ej behandlas!!!

1. Var noga med att hålla plattorna rena vid läggning. Torka genast bort fix som kommer på plattorna. Gå ej på plattorna med blöta skor då cementvatten lätt sugas in i plattan.
2. Vi rekommendera ca 8-10 mm fogbredd beroende på storleken på plattan och känslighet för fogsprång (snubbelkanter). Håll plattan ren från fix under läggningen.
3. INNOMHUS Efter ca 24-48 timmar impregneras plattorna med kallpressad linolja (åtgång ca 1,5 liter/10 kvm) , detta strykes på plattorna med ren pensel. Om det efter 20 minuter finns överbliven ytbehandling på plattorna tas denna bort. Detta tegel är väldigt tätt och absorberar ej mycket linolja. Vänta 1 dygn till dess att fogningen börjar. Vill man ha golvet så ljust som möjligt så använder man inte linolja utan behandlar golvet med Lithofin STAIN STOP åtgång ca 1liter/10kvm.Ytan blir då matt och får inte den mer lättskötta vaxade ytan men behåller sin ljusa kulör.
4. Vi rekommenderar SPRITSNING av fogen. Håll plattorna rena. Torka av plattorna löpande under fogningen, detta är ytterst viktigt!! Alltså torka genast bort överbliven fog som kommer på plattorna, men håll så torrt som möjligt. Låt fogen torka ca 48 timmar beroende av temperatur.Har man ingen fogsprits kan man även använda vanliga 5 liters plastpåsar i dubbla lager och klippa av hörnet. Plattorna kan även fogas som vanligt men det är då OMÖJLIGT att få bort allt fog från plattan och golvet får en mer Antik look. I butiken har vi fogat golv rakt över efter att golven behandlats med Lithofin STAIN STOP.
5. Vaxning med LINOLJEVAX. Appliceras vanligen 1ggr. Appliceras lättast med trasa. Åtgång ca 1 liter/10 kvm. Arbetstemperatur minst 15grader. Vaxet kan poleras upp efter ca 24 timmar med polermaskin.