

## INSTRUKTION KALKSTEN SPECIAL / ANTIKBEHANDLAD STEN

Våra olika typer av kalkstensgolv har olika läggningsrekommendationer. Använd alltid fix avsett för natursten, ARDEX X 32 skall användas till denna sten. Olika kalkstenar är olika känsliga för genomslag av mineraler och böjning. Sprickbildning, lossning av sten samt missfärgning kan ske om ej rätt fix används. All sten skall limmas dubbelt. Det vill säga fix skall appliceras både på golv/vägg samt på baksidan av plattan. Kalksten är ej lämplig INNE i duschen och väljer man att lägga stenen där måste man vara beredd på att underhålla den samt att den slits.

KOMMER ERAN LEVERANS I OLIKA PALLAR REKOMMENDERAR VI ATT NI VID LÄGGNING BLANDAR STENAR FRÅN DE OLIKA PALLARNA FÖR JÄMN MIX.

RING för konsultation om ni är osäkra på vilken sten ni skall lägga. 010-5168892

**Kalksten RAW, MONPELLIER, CASTLE HANDMADE, 13 SIZE, BOURGOGNE ANTIQUE, OLD COTTAGE, UNIK GREY**

### Instruktioner förläggning:

1. Fix ARDEX X32 rekommenderas.
2. Golvet impregneras med LITHOFIN MN STAIN STOP innan fogning, impregnering appliceras med trasa på plattorna. Gör en mindre yta i taget och ta bort eventuellt överflöd inom 10 minuter. Inget överflöd får ligga kvar på plattorna
3. Fog ARDEX rekommenderar vi minst 5 mm. Färgen på fog efter plattans färg och din smak.
4. Fogen spritsas in för att undvika att fylla i den vackra slitningen på stenen. Akta ytan och ta genast bort rester av fog. Låt fogen torka cirka 48 timmar beroende på temperatur. Har man ingen fogsprits kan man även använda vanliga 5 liters plastpåsar i dubbla lager och klippa av hörnet.

### Vid applicering av LITHOFIN MN STAIN STOP:

- Arbetstemperatur 10-25 C
- Golvvärmen skall vara avslagen.
- Gå inte på golvet inom 5 timmar efter behandling.
- Åtgång ca 1 liter/10 kvm

**Skötsel:**

- För rengöring rekommenderar vi KULTURHANTVERKARNAS SÅPA, STENTVÅL eller LITHOFIN MN WASH & CLEAN
- OBS! All kalksten reagerar med sura vätskor och lösningsmedel och dessa får absolut inte användas för rengöring!