

STILTJE

www.stiltje.se

INSTRUKTION KALKSTENS GOLV - TUMLAD

Använd alltid fix avsett för natursten , ARDEX X 32 skall användas till denna sten. Olika kalkstenar är olika känsliga för genomslag av mineraler och böjning. Sprickbildning , lossning av sten samt missfärgning kan ske om ej rätt fix används.

All sten skall dubbellimmas. Det vill säga fix skall appliceras både på golv/ vägg samt på baksidan av plattan.

Vid användning av kalksten inne i duschen lägg så släta stenar som möjligt.

KOMMER ERAN LEVERANS I OLIKA PALLAR REKOMMENDERAR VI ATT NI VID LÄGGNING BLANDAR STANAR FRÅN DE OLIKA PALLARNA FÖR JÄMN MIX.

RING för konsultation om ni är osäkra på vilken sten ni skall lägga. 010-5168892

Kalksten Tumlad

Grå, Soft grey, Scandinavian grey, Turtle och Creme

1. Fix ARDEX X32 rekommenderas.
2. Golvets impregneras med LITHOFIN MN STAIN STOP impregnering appliceras med trasa på plattorna. Gör en mindre yta i taget och ta bort eventuellt överflöd inom 10 minuter. Inget överflöd får ligga kvar på plattorna.
Arbetstemperatur 10-25 C
Golvvärmen skall vara avslagen.
Gå inte på golvet inom 5 timmar efter behandling.
Åtgång ca 1 liter/10 kvm.
3. Fog ARDEX rekommenderar vi minst 5 mm. Färgen på fog efter plattans färg och din smak. **Fogen spritsas i för att undvika att fylla i den vackra slitningen på stenen.** Akta ytan och ta genast bort rester av fog. Låt fogen torka ca 48 timmar beroende av temperatur.
Har man ingen fogsprits kan man även använda vanliga 5 liters platspåsar i dubbla lager och klippa av hörnet.
4. Låt golvet vila minst 48 timmar före ytbehandling. Tvätta golvet endast med vatten före ytbehandling annars kan porerna tätas.

I badrum och om man vill ha golvet mörkar rekommenderar vi:

LITHOFIN MN COBBLE VAX för att få en tåligare blank yta ca 3 veckor efterläggning. Observera att golvet måste vara HELT torrt före applicering av COBBLE VAX. Cobble wax appliceras med trasa ca 1 l/ 10 kvm.

För rengörning rekommenderar vi KULTURHANTVERKARNAS SÅPA, STEN TVÅL eller LITHOFIN MN WASH & CLEAN

OBS! All kalksten reagerar med sura vätskor och lösningsmedel och dessa får absolut inte användas för rengöring!

STILTJE

www.stiltje.se