

MONTERING & SKÖTSEL AV HERITAGE

Heritage är ett handgjort kakel. Heritage-plattor kan skilja sig i både storlek och liksidighet. Glasyren varierar beroende på kulör och ni kan läsa om förväntad variation på den kulör ni valt under produkten på hemsidan. Variation mellan olika sändningar och partier är naturligt för denna typ av material. Kaklet skall var på detta sätt och det är EJ orsak till reklamation.

Heritage sätts med en fog på 3-4 mm och blir lite ojämnhet men vacker. Var noga med att blanda plattor från flera olika paket vid montering.

MONTERING

Heritage skärs bäst med vattensåg.

Det är mycket viktigt att blanda plattor från alla paket vid montering då variationen kan vara stor även mellan olika paket.

Fix av märkena ARDEX X32 och MARPEI Keraflex rekommenderas. Använd fog från samma fabrikat. Andra fix och fog kan reagera med leran.

Heritage skall limmas dubbelt. Det vill säga fix skall appliceras både på vägg samt på baksidan av plattan.

Heritage sätts med en fog på 3-4 mm och blir lite ojämnhet men vacker.

Det lättaste är att hålla en linje och inte fokusera på fogens bredd.

FÖRE FOGNING

Krackelerade eller matta plattor skyddas med sealer som tex LITHOFIN STAIN STOP före fogning för att ej fogen skall bli framträdande i krackeleringen eller fastna på ytan.



SKÖTSEL

Använd pH neutralt rengöringsmedel.

Undvik preparat med blekningsmedel som ammoniak eller thinner.

Skrubba aldrig med hårda material.

Ta bort oljefläckar direkt. Vissa kulörer kan mörkna av olja.