

MONTERING & SKÖTSEL AV KALKSTEN FRENCH GREY MIX

INNAN DU BÖRJAR

Om leveransen innehåller flera pallar, blanda plattor från olika pallar vid läggning. Det ger ett jämnare och mer naturligt resultat. Läs igenom hela denna instruktion noggrant innan arbetet påbörjas.

Denna sten har håligheter i sig, är håligheterna större så fyller man dem med fog i samband med fogningen.

MONTERING

Rekommenderad fästmassa/fix ARDEX X32
Observera att kalksten är ett känsligt naturmaterial. Fel typ av fix eller fog kan orsaka:

- Genomslag av mineraler
- Sprickor eller böjningar
- Lossnande plattor
- Missfärgningar

Alla plattor ska dubbel-limmas. Det innebär att fix ska appliceras både:

- På underlaget (golv eller vägg)
- På baksidan av varje platta

IMPREGNERING & FOGNING

Före fogning:

- Applicera LITHOFIN Stain Stop sparsamt med trasa
- Arbeta i små sektioner och torka bort överskott inom 10 minuter, inget får ligga kvar på plattorna
- Låt golvet vila 24 timmar innan fogning

Detta förhindrar att fogmassa fastnar och missfärgar stenens yta.

Fog:

- Rekommenderad fogmassa: ARDEX G10
- Minsta fogbredd: 5 mm
- Välj fogfärg som passar stenens ton
- Spritsa in fogen för att undvika att fylla i stenens naturliga struktur och patina. Var noga med att skydda stenens yta och ta genast bort fogrester. Om du inte har en fogsprits kan du använda dubbla 5-liters plastpåsar genom

att klippa av ett hörn och spritsa fogen.

- Denna sten har håligheter i sig som även de fylls med fog.

Efter fogning:

- Låt fogen torka i 48 timmar innan du impregnerar
- Tvätta endast med rent vatten innan behandling – rengöringsmedel kan täppa igen stenens porer.
- Applicera LITHOFIN Stain Stop med trasa, både på sten och fog
- Arbeta i små sektioner och torka bort överskott inom 10 minuter – inget får ligga kvar på plattorna

VIKTIGA RIKTLINJER

- Arbetstemperatur: 10–25 °C
- Golvvärme ska vara avstängd under installation och behandling
- Gå inte på golvet inom 5 timmar efter behandling
- Åtgång impregnering: cirka 1 liter per 10 m²

VID ÖVERTÄCKNING

Om du behöver täcka ytan efter montering:

- Fäst aldrig tejp direkt på stenen – limmet kan orsaka missfärgning eller skada ytan
- Använd istället täckmaterial som inte fästs direkt mot stenen

RENGÖRING & SKYDD

Rekommenderade rengöringsprodukter:

- Kulturhantverkarnas Såpa
- Stentvål
- Lithofin MN Wash & Clean

OBS! Kalksten tål inte:

- Sura vätskor (t.ex. ättika, citrusbaserade rengöringsmedel)
- Lösningsmedel

Dessa kan ge permanenta fläckar eller frätskador och får absolut inte användas.