

MONTERING AV HANDMADE PATINA

Golvet är ett handgjort tegelgolv som levereras obehandlat. Färgvariationen i tegelplattorna beror av syrefördelningen vid bränningen. Kan läggas med fog från 5mm och uppåt. Denna platta kan läggas med båda sidor uppåt så se noga till att ni är på det klara med vilken sida som läggs uppåt.

Fix ARDEX X32 eller HÖGANÄS FB 1300 skall användas. Fogning sker med fog av samma fabrikat som fixet.

ANVÄND EJ MÖRK FOG SOM GÖR FOGNINGEN MYCKET SVÅRARE.

1. Var noga med att hålla plattorna rena vid läggning. Torka genast bort fix som kommer på plattorna. Gå ej på plattorna med blöta skor då cementvatten lätt sugas in i plattan.

2. Efter ca 24-48 timmar impregneras plattorna med MN Stainstop (åtgång ca 1 liter / 10 kvm), detta strykes rikligt på plattorna med ren pensel. Om det efter 20 minuter finns överbliven ytbehandling på plattorna tas denna bort. Vänta 1 dygn till dess att fogningen börjar.

3. Detta golv kan fogas rakt över om fog nära plattans kulör används(Teknik 3A) Vill man hålla plattan helt ren eller ha avvikande färg på fogen rekommenderar SPRITSNING av fogen (Teknik 3B)

3A. Foga som vanlig rakt över hela ytan. Tvätta bort fogen så noga ni kan från ytan av plattan. Denna metod kommer alltid att lämna en del fog kvar i håligheterna på plattan.

3B. Spritsa fogen med spritspåse .Håll plattorna rena. Torka av plattorna löpande under fogningen, detta är ytterst viktigt!! Alltså torka genast bort överbliven fog som kommer på plattorna, men håll så torrt som möjligt. Låt fogen torka ca 48 timmar beroende av temperatur. Har man ingen fogsprits kan man även använda vanliga 5 liters plastpåsar med avklippt hörn.

4. Ytbehandling med Stain stop kan ske när golvet är helt torrt för extra skydd. Både platta och fog behandlas då.Vill man ha en blankare mörkare yta kan golvet behandlas med Ottossons Linoljevax och därefter poleras. I våra showroom är golvet endast behandlat med Stain stop.