

MONTERING & SKÖTSEL AV ÅTERVUNNET TEGELGOLV

Gäller Stiltjes återvunna tegelgolv Classic Red och Pastel. Golvet levereras obehandlat. Läs igenom hela instruktionen innan arbetet påbörjas.

Stiltjes återvunna tegelgolv består av äldre tegel som har använts tidigare. Plattorna har ett rustikt och antikt uttryck med stora naturliga variationer i färg, storlek, form, tjocklek och ytstruktur.

Slitna ytor, ojämna kanter, nagg och avslagna hörn är en naturlig del av materialets karaktär och ska inte betraktas som fel. Det är först när plattorna har lagts och fogats som golvets naturliga helhet framträder.

Återvunnet tegel kan läggas med olika grad av jämnhet. Ett jämnare resultat är möjligt, men kräver betydligt mer tid och noggrannhet vid monteringen. Ett mer ojämnt och rustikt resultat kan uppnås med mindre tidsåtgång.

Det är därför mycket viktigt att kund och plattsättare är överens om önskat slutresultat innan hela golvet läggs.

Golvet levereras obehandlat. Eftersom teglet har använts tidigare kan undersidan ha rester från den tidigare läggningen. Endast den avsedda ovansidan ska därför vara synlig efter montering.

1. FÖRBEREDELSE & MONTERING

- Kontrollera leveransen och planera läggningen innan arbetet påbörjas.
- Blanda plattor från olika förpackningar och pallar för att fördela färg- och strukturvariationerna över hela golvet.
- Kontrollera vilken sida av plattorna som ska vara vänd uppåt.
- Underlaget ska vara stabilt, rent, torrt och lämpligt för tegelgolv.
- Rekommenderad fästmassa: ARDEX X32 eller HÖGANÄS FB 1300.
- Använd en fogmassa från samma tillverkare som den valda fästmassan, anpassad till tegelgolvet och aktuell fogbredd.
- Håll plattorna rena under hela monteringen.
- Torka omedelbart bort fix som kommer på tegelplattornas yta.
- Undvik att gå på plattorna med blöta skor. Cementhaltigt vatten och smuts kan sugas in i det porösa teglet och orsaka missfärgningar.

Obligatorisk provyta – bestäm golvets jämnhet föreläggning

Innan hela golvet monteras ska plattsättaren lägga en provyta tillsammans med kunden för att visa hur golvet kan komma att se ut.

Återvunnet tegel har stora variationer i storlek, tjocklek och form. Det innebär att plattorna kan monteras med olika grad av jämnhet, beroende på hur mycket tid som läggs på att anpassa varje platta.

Ett jämnare golv kräver betydligt mer arbetstid. Plattsättaren behöver då lägga mer tid på att sortera, välja ut, anpassa och justera plattorna för att minska nivåskillnaderna.

Ett mer ojämnt och rustikt golv kräver mindre arbetstid. Plattornas naturliga variationer får då framträda tydligare, vilket ger ett mer antikt uttryck.

Det är viktigt att:

- En tillräckligt stor provyta läggs för att kunden ska kunna bedöma golvets utseende och nivåskillnader.
- Plattsättaren visar vilken grad av jämnhet som är möjlig och förklarar hur den påverkar arbetsinsatsen.
- Kunden och plattsättaren tillsammans bestämmer önskad nivå av jämnhet och rustik karaktär.
- Kunden godkänner provytan innan läggningen av hela golvet fortsätter.
- Den överenskomna nivån eftersträvas konsekvent under hela monteringen.

Viktigt: Det går inte att bedöma arbetsåtgången enbart utifrån golvets kvadratmeter. Tidsåtgången påverkas i hög grad av hur jämnt kunden vill att det färdiga golvet ska bli.

Särskilt viktigt vid läggning – håll linjerna, inte fogbredden

Återvunnet tegel har stora variationer i storlek och form. Det är därför inte möjligt att få exakt samma fogbredd mellan alla plattor.

Vi rekommenderar en fogbredd på cirka 8–10 mm, men den faktiska bredden behöver anpassas efter plattornas varierande mått och kanter.

- Utgå från tydliga och sammanhängande läggningslinjer.
- Prioritera läggningslinjerna framför exakt jämna fogbredder.
- Låt fogbredden variera naturligt efter plattornas storlek och form.
- Anpassa läggningen efter den jämnhetsnivå som har godkänts på provytan.
- Bedöm hela golvet löpande så att resultatet blir harmoniskt.

Viktigt: Smalare fogar kan ge ett vackert men mer ojämnt golv. I Stiltjes butik har vi valt smalare fog på vissa visningsgolv för att skapa ett särskilt antikt uttryck.

2. BEHANDLING MED KALLPRESSAD LINOLJA FÖRE FOGNING

Återvunnet tegel levereras obehandlat och ska behandlas med kallpressad linolja före fogning.

Linoljan fördjupar tegelplattornas naturliga färger och ger golvet ett varmare och fylligare uttryck. Den förbereder också ytan inför fogningen och den avslutande behandlingen med linoljevox.

- Låt fixet härda och säkerställ att tegelplattorna är rena och torra. Räkna med cirka 24–48 timmar efter montering, beroende på förhållandena.
- Applicera kallpressad linolja rikligt och jämnt på plattorna med en ren pensel.
- Anpassa mängden efter tegelplattornas uppsugningsförmåga.
- Torka bort all linolja som inte har sugits in efter cirka 20 minuter. Inget överskott får ligga kvar på ytan.
- Vänta cirka 24 timmar innan fogningen påbörjas.
- Beräknad åtgång: cirka 2,7 liter kallpressad linolja per 10 m².

Observera: Linolja fördjupar tegelplattornas kulör. Gör därför alltid en provbehandling för att kontrollera färgförändringen innan hela golvet behandlas.

3. FOGNING – FOGSPRITSPÅSE REKOMMENDERAS

Återvunnet tegel har en porös och ojämn yta där fogmassa lätt kan fastna. Stiltje rekommenderar därför fogning med fogspritspåse.

- Använd en lämplig fogmassa från samma tillverkare som den valda fästmassan.
- Undvik mörk fog. Mörka fogspritspåsar gör fogningen och rengöringen betydligt svårare och kan orsaka missfärgningar på tegelplattorna.
- Välj en fogfärg som harmonierar med tegelplattornas färg.
- Gör alltid en provfogning på en mindre yta för att kontrollera fogfärg, fogdjup och slutligt utseende.
- Spritsa fogmassan direkt i fogarna mellan plattorna.
- Om fogspritspåse saknas kan dubbla kraftiga plastpåsar, exempelvis femliterspåsar, med avklippt hörn användas.
- Fyll fogarna ordentligt och arbeta varsamt så att fogmassa inte sprids över plattornas yta.
- Torka omedelbart bort fogmassa som hamnar på tegelplattorna.
- Arbeta i mindre sektioner och håll rengöringen så torr som möjligt.
- Låt fogmassan härda och torka i cirka 48 timmar, beroende på temperatur och övriga förhållanden.

Alternativ fogmetod – fogning över hela plattan

Återvunnet tegel kan även fogas genom att fogmassan arbetas rakt över plattornas yta.

Denna metod innebär att fogmassa fastnar i tegelplattornas naturliga ojämnheter och inte kan avlägsnas helt. Resultatet blir ett mer antikt och rustikt uttryck.

Viktigt: Bestäm tillsammans med kunden vilken fogmetod som ska användas och gör alltid en provfogning. De två metoderna ger olika slutresultat.

4. AVSLUTANDE YTBEHANDLING MED LINOLJEVAX

När golvet har behandlats med kallpressad linolja före fogning och fogmassan har härdat och torkat, avslutas behandlingen med linoljevax.

Linoljevaxet framhäver tegelplattornas naturliga färger och ger golvet en vaxad yta som är lättare att underhålla.

- Kontrollera att golvet är rent och helt torrt.
- Rekommenderad ytbehandling: Linoljevax.
- Arbetstemperaturen ska vara minst 15 °C.
- Applicera linoljevax tunt och jämnt med en ren trasa.
- Arbeta i mindre sektioner och undvik att lämna överflödigt vax på ytan.
- Normalt räcker en behandling.
- Beräknad åtgång: cirka 1 liter linoljevax per 10 m².
- Efter cirka 24 timmar kan ytan poleras med polermaskin för att få fram en jämnare och mer bearbetad finish.

5. GOLVVÄRME OCH SKYDD EFTER MONTERING

- Golvvärmen ska vara avstängd under montering, fogning och ytbehandling.
- Återstarta inte golvvärmen förrän fix, fog och samtliga ytbehandlingar har härdat.
- Hög temperaturen gradvis när golvvärmen återstartas.
- Fäst aldrig tejp direkt på tegelplattorna. Tejpens lim kan orsaka missfärgningar eller skador på ytan.
- Om golvet behöver täckas under fortsatt byggarbete ska lämpligt täckmaterial användas.
- Täck inte golvet förrän plattor och ytbehandling har torkat ordentligt. Undvik tät övertäckning som stänger inne fukt.

6. SKÖTSEL OCH RENGÖRING

Återvunnet tegel har en naturligt rustik yta som utvecklar en vacker patina med tiden. Regelbunden och varsam rengöring hjälper golvet att behålla sitt uttryck.

- Dammsug eller torrmoppa regelbundet för att avlägsna sand och smuts.
- Fuktmoppa vid behov med sparsamt med vatten och såpa eller linoljesåpa.
- Undvik att lämna golvet blött.
- Torka upp spill så snart som möjligt.
- När den vaxade ytan börjar kännas torr eller matt kan ett nytt tunt lager linoljevax appliceras.
- Polera vid behov för att återfå önskad ytfinish.

Undvik följande

- Sura rengöringsmedel och starka avfettningsmedel.
- Lösningsmedel och slipande rengöringsprodukter.
- Stora mängder vatten och långvarig fuktbelastning.
- Rengöringsmetoder som skadar eller avlägsnar linoljevaxet.

Viktigt: Återvunnet tegel är ett poröst material. Spill, särskilt fett och färgande vätskor, bör torkas upp omedelbart för att minska risken för fläckar.

VIKTIGT – PRODUKTVAL OCH ANSVAR

Stiltjes rekommenderade produkter ska användas för att vi ska kunna stå bakom det förväntade resultatet av monteringen och behandlingen.

För återvunnet tegel rekommenderar vi:

- Fästmassa: ARDEX X32 eller HÖGANÄS FB 1300.
- Fogmassa: Lämplig fog från samma tillverkare som fästmassan.
- Fogbredd: Cirka 8–10 mm, med naturliga variationer efter plattornas storlek och form.
- Montering: Lägg en provyta och kom överens med kunden om önskad jämnhet och arbetsinsats innan hela golvet monteras.
- Fogmetod: Fogspritspåse rekommenderas. Fogning över hela plattan kan väljas för ett mer antikt uttryck.
- Ytbehandling före fogning: Kallpressad linolja.
- Ytbehandling efter fogning: Linoljevax.
- Löpande rengöring: såpa eller linoljesåpa.

Om kunden eller hantverkaren väljer andra produkter eller monteringsmetoder än de Stiltje rekommenderar sker detta på eget ansvar. Stiltje kan då inte bedöma eller säkerställa hur avvikelserna påverkar tegelplattornas utseende, vidhäftning, hållbarhet eller ytbehandling.

Monteringen ska utföras fackmässigt av en plattsättare med erfarenhet av återvunnet tegel. Följ Stiltjes monteringsanvisning samt produktanvisningarna för de rekommenderade produkterna.