

MONTERING & SKÖTSEL AV TERRA VITA

Läs igenom hela instruktionen innan arbetet påbörjas.

Terra Vita har ett rustikt och levande uttryck med naturliga variationer i färg, struktur, form och kanter. Plattorna kan variera mycket i storlek och är inte måttmässigt jämna. Dessa variationer är en del av materialets karaktär och ska tas hänsyn till vid monteringen.

Om leveransen innehåller flera paket ska plattor från olika paket blandas vidläggningen för att få en naturlig fördelning av färg- och strukturvariationerna.

Terra Vita finns i både matta och blanka varianter, och dessa ska behandlas på olika sätt.

Viktigt! Endast matt Terra Vita ska impregneras med Lithofin Stain-Stop före och efter fogning. Blank Terra Vita ska inte impregneras.

1. FÖRBEREDELSE & MONTERING

- Kontrollera leveransen och planera läggningen innan arbetet påbörjas.
- Blanda plattor från olika paket för att fördela färg- och strukturvariationerna över hela ytan.
- Gör en provläggning för att kontrollera plattornas placering, färgspel och det slutliga uttrycket.
- Underlaget ska vara stabilt, rent, torrt och lämpligt för materialet.
- Rekommenderad arbetstemperatur: 10–25 °C.
- Rekommenderad fästmassa: ARDEX X32.
- Anpassa monteringen efter plattornas stora variationer i storlek, form och kanter.
- Golvvärmen ska vara avstängd under montering, fogning och eventuell ytbehandling.

Särskilt viktigt vidläggning – håll linjerna, inte fogbredden

Terra Vita varierar mycket i storlek och form. Det är därför inte möjligt eller önskvärt att få exakt samma fogbredd mellan alla plattor.

Vid monteringen är det viktigaste att hålla läggningsslinjerna raka och sammanhängande, så att golvet får en naturlig helhet.

- Utgå från tydliga läggningsslinjer och kontrollera dem regelbundet under arbetet.
- Prioritera raka linjer framför jämn fogbredd.
- Låt fogbredden variera naturligt efter plattornas storlek och form.
- Försök inte kompensera varje storleksskillnad genom att justera plattorna så att fogarna blir lika breda.
- Bedöm hela golvytan löpande för att säkerställa ett harmoniskt resultat.

Viktigt: De varierande fogbredderna är en naturlig följd av plattornas ojämna storlekar och en del av Terra Vitas uttryck.

Felaktigt fix, fog eller underlag kan orsaka mineralgenomslag, missfärgningar, sprickor, böjningar eller att plattorna lossnar.

2. IMPREGNERING FÖRE FOGNING – ENDAST MATT TERRA VITA

Detta avsnitt gäller endast matta varianter. Blanka varianter ska inte impregneras.

Matt Terra Vita ska impregneras före fogning för att minska risken att fogmassa fastnar i plattornas yta och för att underlätta rengöringen vid fogning.

- Låt fixet härda och säkerställ att plattorna är rena och helt torra.
- Rekommenderad impregnering: Lithofin MN Stain-Stop eller Lithofin Stain-Stop W.
- Applicera impregneringen jämnt med en ren trasa.
- Arbeta i mindre sektioner.
- Torka bort allt överskott inom 10 minuter. Ingen impregnering får ligga kvar på plattornas yta.
- Låt golvet vila i 24 timmar innan fogningen påbörjas.

Observera: Matta Terra Vitas kulör kan mörkna något av impregneringen. Gör därför alltid en provbehandling på en mindre yta för att kontrollera färgförändringen.

Viktigt: Förimpregneringen ersätter inte den avslutande impregneringen efter fogning.

3. FOGNING

Terra Vita har stora naturliga variationer i form, kanter och ytstruktur. Fogningen ska utföras så att dessa egenskaper bevaras.

- Rekommenderad fogmassa: ARDEX G10.
- Välj en fogfärg som harmonierar med plattornas ton. Stiltje har rekommendationer på hemsidan, men kunden ansvarar för det slutliga valet av fogfärg.
- Gör alltid en provfogning på en mindre yta för att kontrollera fogfärg, fogdjup och hur plattornas naturliga fördjupningar framträder.
- Foga rakt över plattorna med fogbräda.
- Arbeta in fogmassan ordentligt i fogarna mellan plattorna.
- Torka bort fogmassa från de naturliga fördjupningar som inte ska fyllas, med hjälp av en trasa eller svamp.
- Foga gärna en mindre yta åt gången så att plattorna hinner rengöras innan fogmassan torkar.
- När fogmassan har stelnat kan plattorna varsamt torkas av med en lämplig skurduk för att avlägsna eventuella rester, utan att skada ytan.

Viktigt – provfoga för att bestämma slutresultatet

Terra Vitas naturliga kanter och fördjupningar påverkar det färdiga golvets uttryck.

Provfoga därför alltid en mindre yta och bestäm önskat fogdjup samt vilka fördjupningar som ska lämnas synliga innan hela golvet fogas.

När önskat utseende har bestämts ska samma arbetssätt eftersträvas över hela golvet.

4. IMPREGNERING EFTER FOGNING – ENDAST MATT TERRA VITA

Detta avsnitt gäller endast matta varianter. Blanka varianter ska inte impregneras.

Efter fogning ska matta Terra Vita-plattor och fogar impregneras på nytt för att minska risken för fläckar och underlätta framtida rengöring.

- Låt fogmassan härda och golvet torka i minst 48 timmar efter fogning. Både plattor och fogar ska vara helt torra före behandlingen.
- Rengör endast med rent vatten före impregneringen och låt därefter golvet torka helt.
- Rekommenderad impregnering: Lithofin MN Stain-Stop eller Lithofin Stain-Stop W.
- Applicera impregneringen jämnt med en ren trasa på både plattor och fogar.
- Arbeta i mindre sektioner.
- Torka bort allt överskott inom 10 minuter. Ingen impregnering får ligga kvar på plattornas yta eller samlas i fördjupningarna.
- Gå inte på golvet under de första 5 timmarna efter behandlingen.
- Undvik vattenbelastning och kraftigt slitage under de första 48 timmarna.

Beräknad åtgång av Lithofin Stain-Stop för matt Terra Vita: cirka 1 liter per 15 m². Den faktiska åtgången kan variera beroende på plattornas uppsugningsförmåga och ytstruktur.

Kontrollera impregneringen med vattentest

Gäller endast matt Terra Vita som har impregnerats.

När impregneringen har härdat ska ett vattentest utföras.

1. Droppa lite rent vatten på flera olika ställen på den torra ytan.
2. Vid fullgod impregnering ska vattnet pärla sig och inte snabbt sjunka in i plattorna.
3. Om vattnet sugs in och ytan snabbt mörknar kan impregneringen behöva förnyas.
4. Rengör och låt ytan torka helt innan en eventuell ny behandling utförs.

Viktigt: Kontrollera flera plattor eftersom uppsugningsförmågan kan variera. Ett godkänt vattentest innebär inte att ytan är helt fläcksäker.

5. GOLVVÄRME OCH SKYDD EFTER MONTERING

- Golvvärmen ska vara avstängd under montering, fogning och eventuell impregnering.
- Återstarta inte golvvärmen förrän fix, fog och eventuella ytbehandlingar har härdat.
- Hög temperaturen gradvis när golvvärmen återstartas.
- Fäst aldrig tejp direkt på plattorna. Tejpens lim kan orsaka missfärgningar eller skador på ytan.
- Om golvet behöver täckas under fortsatt byggarbete ska lämpligt täckmaterial användas.
- Täck inte golvet förrän plattor och eventuell ytbehandling har torkat ordentligt. Undvik tät övertäckning som stänger inne fukt.

6. SKÖTSEL OCH RENGÖRING

Terra Vita behöver varsam rengöring och regelbundet underhåll för att behålla sin naturliga yta.

- Dammsug eller torrmoppa regelbundet för att avlägsna sand och smuts.
- Rengör med milda, skonsamma rengöringsprodukter som är lämpliga för materialets yta.
- Vid behov kan golvet fuktmoppas med ljummet vatten och ett mildt rengöringsmedel.
- Använd sparsamt med vatten och undvik att lämna golvet blött.
- Torka upp oljefläckar omedelbart. Vissa kulörer kan mörkna av olja.
- Torka även upp andra spill så snart som möjligt.
- Rengör varsamt i plattornas naturliga fördjupningar så att smuts inte samlas där.

Underhåll av matt Terra Vita

- Kontrollera impregneringen regelbundet med vattentest.
- Om vattnet inte längre pärlar sig på ytan och plattorna snabbt suger åt sig fukt kan impregneringen behöva förnyas.
- Rengör och låt golvet torka helt före eventuell ny behandling med Lithofin Stain-Stop.

Underhåll av blank Terra Vita

Blanka Terra Vita-plattor ska inte impregneras med Stain-Stop. Underhållet består av regelbunden, varsam rengöring med milda rengöringsprodukter.

Undvik följande

- Sura vätskor och rengöringsmedel, exempelvis ättika och citrusbaserade produkter.
- Lösningsmedel.
- Starka eller slipande rengöringsprodukter som kan skada ytan.
- Stora mängder vatten eller långvarig fuktbelastning.

Sura produkter och lösningsmedel kan orsaka permanenta fläckar eller frätskador och får inte användas på Terra Vita.

VIKTIGT – PRODUKTVAL OCH ANSVAR

Stiltjes rekommenderade produkter ska användas för att vi ska kunna stå bakom det förväntade resultatet av monteringen och behandlingen.

För Terra Vita rekommenderar vi:

- Fästmassa: ARDEX X32
- Fogmassa: ARDEX G10
- Montering: Håll raka och sammanhängande läggningslinjer. Fogbredden får variera naturligt efter plattornas storlek och form.
- Fogning: Provfoga för att bestämma fogdjup och hur plattornas naturliga fördjupningar ska framträda.
- Matt Terra Vita: Impregnering före och efter fogning med Lithofin MN Stain-Stop eller Lithofin Stain-Stop W.
- Blank Terra Vita: Ingen impregnering.
- Löpande rengöring: Milda, skonsamma rengöringsprodukter anpassade för materialet.

Om kunden eller hantverkaren väljer andra produkter eller monteringsmetoder än de Stiltje rekommenderar sker detta på eget ansvar. Stiltje kan då inte bedöma eller säkerställa hur avvikelserna påverkar plattornas utseende, vidhäftning, hållbarhet eller ytbehandling.

Monteringen ska utföras fackmässigt av en plattsättare med erfarenhet av materialet. Följ Stiltjes monteringsanvisning samt produktanvisningarna för de rekommenderade produkterna.